Specification

LED Worklight
Li-ion battery: 3.7V (2200MAH)
Charger: 5V 1A DC
Function: 100%-0FF
USB output: 5V 1 A
Charging time: 3hours
Work light: 350 / 175 Lumen
Flexible light: 200 / 100 Lumen
Torch head: 280 / 140 Lumen
Protection: IP54
Main Materials: Aluminium, ABS, Rubber
Net Weight: 0.954g



Specificații tehnice

Lanternă de lucru cu LED
Baterie Li-ion: 3.7V (2200MAH)
Încărcător: 5V 1A DC
Funcție: 100%-0FF
Ieșire USB: 5V 1 A
Timp de încărcare: 3 ore
Lanternă de lucru: 350 / 175 lumeni
Lanternă flexibilă: 200 / 100 lumeni
Cap lanternă: 280 / 140 lumeni
Protecție: IP54
Materiale principale: Aluminiu, ABS, Cauciuc
Greutate netă: 0.954g

Adjusting the light direction

1. To adjust the light direction, rotate work light body to suitable position.
2. Clamp can be rotated 180 degrees and work light body can be rotated 360 degrees.

Reglarea direcției luminii

1. Pentru a regla direcția luminii, rotiți corpul lămpii de lucru în poziția potrivită.
2. Clema poate fi rotită la 180 de grade, iar corpul lămpii de lucru poate fi rotit la 360 de grade.

Using as a charger

1. It can be used to charge small electronics devices with USB socket (Type A port) for charging.
2. The charging current the device requires can not exceed 2A. Carefully read the instructions for use of the device you wish to charge.

Utilizarea ca încărcător

1. Poate fi folosit pentru încărcarea dispozitivelor electronice mici cu mufă USB (port de tip A).
2. Curentul de încărcare necesar dispozitivului nu poate depăși 2A. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului pe care doriți să îl încărcați.

Care and cleaning

Always make sure that the worklight is cooled down before attempting to clean it.
1. Clean the device regularly with a non-abrasive cleaner.
2. Allow the work light to cool down completely before storing.
3. store in a safe place, out of the reach of children.

Întreținere și curățare

Asigurați-vă întotdeauna că lampa de lucru s-a răcit înainte de a încerca să o curățați.
1. Curățați dispozitivul în mod regulat cu un produs de curățare neabraziv.
2. Lăsați lampa de lucru să se răcească complet înainte de a o depozita.
3. Depozitați într-un loc sigur. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Maintenance

When the device is not in use, we recommend that the battery is charged at least every 3 months.

Mentenanță

Când dispozitivul nu este utilizat, recomandăm încărcarea bateriei cel puțin o dată la 3 luni.

RAUH®

USE AND CARE GUIDE



GHID DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

www.rauh-tools.com

Safety Information

Read all safety warnings and instructions.

1. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to battery pack, picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
2. Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
3. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
4. Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
5. Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion. The temperature of 130°C can be replaced by the temperature of 265°F.
6. Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
7. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
8. Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack (as applicable) except as indicated in the instructions for use and care.
9. Use only with Listed/Certified information Technology (Computer) Equipment.
ITE Power Supply and Class 2 Power Unit.

WARNING - When using flashlights or lanterns, additional precautions should always be followed, including the following:

1. To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when a product is used near children.
2. Do not contact hot parts.
3. Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.
4. Do not use in the rain.
5. To reduce the risk of electrical shock, do not put work light in water or other
liquid. Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
6. **WARNING:** To reduce the risk of injury, do not stare at operating lamp. Serious eye injury could occur.
7. **WARNING:** Do not use the magnet for horizontal overhead mounting.
8. **WARNING:** To reduce the risk of injury, user must read instruction manual.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Informații de siguranță

Citiți toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță.

1. Preveniți pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta bateria, de a ridica sau de a transporta aparatul. Transportul aparatului cu degetul pe întrerupător sau alimentarea cu energie a unor aparate care au întrerupătorul pornit provoacă accidente.
2. Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător. Un încărcător potrivit pentru un tip de baterie poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu o altă baterie.
3. În condiții abuzive, lichidul poate fi ejectat din baterie; evitați contactul. În caz de contact accidental, clătiți cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați suplimentar asistență medicală. Lichidul ejectat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.
4. Nu utilizați o baterie sau un aparat deteriorat sau modificat. Bateriile deteriorate sau modificate pot prezenta un comportament imprevizibil, rezultând incendiu, explozie sau risc de vătămare corporală.
5. Nu expuneți o baterie sau un aparat la foc sau la temperaturi excesive. Expunerea la foc sau la temperaturi peste 130°C poate provoca explozie. Temperatura de 130°C poate fi înlocuită cu temperatura de 265°F.
6. Urmați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați bateria sau dispozitivul în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni. Încărcarea incorectă sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.
7. Apelați la un tehnician calificat pentru service, folosind doar piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței produsului.
8. Nu modificați și nu încercați să reparați dispozitivul sau bateria (după caz), cu excepția cazului în care se indică în instrucțiunile de utilizare și îngrijire.
9. Utilizați numai cu echipamente IT (informatice) listate/certificate.
Sursă de alimentare ITE și unitate de alimentare Clasa 2.

AVERTISMENT - Când utilizați lanterne sau felinare, trebuie respectate întotdeauna precauții suplimentare, inclusiv următoarele:

1. Pentru a reduce riscul de vătămare corporală, este necesară o supraveghere atentă atunci când un produs este utilizat în apropierea copiilor.
2. Nu contactați piesele fierbinți.
3. Utilizați numai accesorii recomandate sau vândute de producător. 4. Nu utilizați în ploaie.
5. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu puneți lampa de lucru în apă sau în alte lichide. Nu așezați și nu depozitați produsul într-un loc unde poate cădea sau fi tras în cadă sau chiuvetă.
6. **AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de rănire, nu priviți fix la lampa de funcționare. Pot apărea leziuni oculare grave.
7. **AVERTISMENT:** Nu utilizați magnetul pentru montare orizontală deasupra capului.
8. **AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de rănire, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucțiuni.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Introduction

Thank you for choosing a RAUH Tools Work Light. Please follow the Instructions attached to get the best possible results when using and operating your new light. Keep this instruction manual for future reference.

Introducere

Vă mulțumim că ați ales o lampa de lucru RAUH Tools. Vă rugăm să urmați instrucțiunile atașate pentru a obține cele mai bune rezultate posibile atunci când utilizați și operați noua lanternă. Păstrați acest manual de instrucțiuni pentru referințe ulterioare.

Instrucțiuni de utilizare

ÎNCĂRCARE

1) Conectați încărcătorul la mufa de încărcare, situată pe lateralul lămpii de lucru.
2) Conectați încărcătorul AC + cablul USB la o sursă de alimentare.
3) Încărcătorul se va aprinde pentru a arăta că încărcarea a început.
Notă: Indicatorul luminos al bateriei se va aprinde verde când este complet încărcată.
4) Deconectați încărcătorul de la lampa de lucru când este complet încărcată.

FUNCȚIONARE

1) Selectați modul de funcționare dorit apăsând comutatorul
Prima apăsare = 50%, A doua apăsare = 100%, A treia apăsare = oprit
2) Lampa are un magnet încorporat (5) și poate fi atașată la orice suprafață metalică.

Operator Instructions

CHARGING

1) Connect the charger into the charging socket, located on the side of the work light.
2) Connect the AC charger+ USB cable to a power supply.
3) The charger will illuminate to show the charging has started.
Note: The battery indicator light will turn green when fully charged.
4) Disconnect the charger from the work light when fully charged.

OPERATION

1) Select the desired working mode by pressing the switch
First press= 50%, Second press =100%, Third press= off
2) The light has a built in magnet (5) and can be attached to any metal surface.

